


# TAC PEN™

## TACTICAL PEN



### INSTRUCTIONS



### TO USE FLASHLIGHT



Press the ON/OFF button to turn flashlight **ON**. Press it again for **Strobe** light. Press it again to turn the flashlight **OFF**.

Pull the top of the flashlight up/down to adjust the light's zoom function.

### TO INSTALL/REPLACE BATTERIES:

1. To access the battery compartment, unscrew counterclockwise.
2. Insert 3 LR44 cell batteries inside the flashlight battery compartment. Observe the polarity.
3. To attach it back, screw clockwise.

### TO USE PEN



To access the pen, unscrew the flashlight counterclockwise. To re-attach, screw clockwise.

### PEN CLIP

Clip it to your pocket for easy carry. Pen clip is removable. Simply pull it off the Tac Pen if not using.



REFER TO MAIN ILLUSTRATION ON RIGHT FOR ASSEMBLY OF ALL TOOLS.

USE NUMBERS MARKED ON EACH PART TO CORRECTLY ASSEMBLE THE UNIT.

### TO USE WHISTLE




To access the whistle, unscrew counterclockwise. To attach it back, screw clockwise.

### TO USE SCREWDRIVER



To access the screwdriver, unscrew counterclockwise. To attach it back, screw clockwise.

To switch the screwdriver bits, simply pull it out, and insert the other bit. See Illustration below.



### TO USE BOTTLE OPENER



To access the bottle opener, unscrew bottom counterclockwise. Flip it and insert the side with the safety hammer into the hollow piece. Screw it clockwise to secure. Now ready to use the bottle opener.



### SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 0.5W  
Material type: Aluminum  
Battery type: 3 x LR44  
Modes: ON - STROBE - OFF  
Size: 177 x 15 mm  
Net Weight: 60 grams

### TO USE EMERGENCY ESCAPE TOOL





Emergency escape tool is located on the very end of the unit. To access it, unscrew the cap counterclockwise.

Best to use when the unit is fully assembled.



# TAC PEN<sup>MC</sup>

## STYLO TACTIQUE



### INSTRUCTIONS

#### UTILISER LA LAMPE DE POCHE



Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour ALLUMER la lampe de poche. Appuyez encore une fois pour la lumière stroboscopique. Puis appuyez encore pour ÉTEINDRE la lampe de poche. Tirez sur le haut de la lampe de poche de haut en bas pour ajuster la fonction zoom de la lumière.

#### INSTALLER/REPLACER LES BATTERIES :

1. Pour accéder au compartiment à batteries dévissez dans le sens anti horaire.
2. Insérez 3 batteries LR44 dans le compartiment à batteries de la lampe de poche. Vérifiez la polarité.
3. Pour le refermer vissez dans le sens horaire.


#### UTILISER LE STYLO



Pour accéder au stylo, dévissez la lampe de poche dans le sens anti horaire. Pour la rattacher, vissez dans le sens horaire.

#### CLIP DU STYLO

Attachez le à votre poche pour un transport facile. Le clip est amovible. Vous n'avez qu'à le retirer du stylo tactique si vous ne l'utilisez pas.



**RÉFÉREZ-VOUS À L'ILLUSTRATION PRINCIPALE À DROITE POUR ASSEMBLER TOUS LES OUTILS.**

**UTILISEZ LES CHIFFRES MARQUÉS SUR CHAQUE PARTIE POUR ASSEMBLER CORRECTEMENT L'UNITÉ.**

#### UTILISER LE SIFFLET




Pour accéder au sifflet dévissez dans le sens anti horaire. Pour le refermer vissez dans le sens horaire.

#### UTILISER LE TOURNE-VIS



Pour accéder au tourne-vis dévissez dans le sens anti horaire. Pour le refermer vissez dans le sens horaire.

Pour changer de tête de tourne-vis, tirez et insérez l'autre tête. Voir illustration ci-dessous.



#### UTILISER L'OUVRE-BOUTEILLE



Pour accéder à l'ouvre-bouteille, dévissez le bas dans le sens anti horaire. Tournez-le et insérez l'extrémité avec le marteau de sécurité dans l'orifice. Vissez le dans le sens horaire pour le fixer. Maintenant l'ouvre-bouteille est prêt à être utilisé.



#### OUTIL D'ÉVACUATION D'URGENCE



L'outil d'évacuation d'urgence est situé à l'extrémité de l'unité. Pour accéder au marteau, dévissez le bouchon dans le sens antihoraire.

Il est recommandé de l'utiliser lorsque l'unité est complètement assemblée.

SPÉCIFICATIONS	
Spécifications électriques :	0.5W
Matériau :	Aluminium
Type de batterie :	3 LR44
Modes :	MARCHE-STROBOSCOPIQUE - ARRÊT
Grandeur :	177 x 15mm
Poids net :	60 grammes



BELL+HOWELL® TAC PEN™ ITEM NO. 7260MOGN  
 DISTRIBUÉ PAR EMSON® NY, NY, 10001 ©2020 EMSON®  
 TOUS DROITS RÉSERVÉS. FABRIQUÉ EN CHINE.